



Radio: antidiefstalcode activeren

De radio's worden reeds af fabriek gecodeerd. Dat wil zeggen dat elke radio reeds met een eigen code is geprogrammeerd, die echter af fabriek nog niet is geactiveerd.

Bij radio 'alpha' de geprogrammeerde code als volgt activeren:

De radio is pas beveiligd, nadat deze ingegeven code is geactiveerd. Hierbij als volgt te werk gaan:

- Radio inschakelen.
- Op het display verschijnt 'SAFE'.
- Toetsen **[TP]** en **[TA]-1**- tegelijkertijd ingedrukt houden, totdat op het display '1000' verschijnt. Toetsen loslaten!
- Met de voorkeuzetoetsen **[1]** t/m **[4]** het op de radiokaart geplakte codenummer intoetsen. Daarbij met toets **[1]** het eerste cijfer van de code ingeven, met toets **[2]** het tweede cijfer enz.
- Toetsen **[TP]** en **[TA]-1**- tegelijkertijd ingedrukt houden, totdat op het display 'SAFE' verschijnt. Toetsen loslaten! Kort daarna wordt automatisch een frequentie zichtbaar.

Als het codenummer correct in de radio is ingegeven, moet bij eruit getrokken contactsleutel de LED naast de naam van het apparaat knipperen. Als de LED knippert, is de radio bedrijfsklaar en is de antidiefstalcode geactiveerd.

