



**Bij de radio's 'beta' en 'gamma' de geprogrammeerde code als volgt activeren:**

- Radio inschakelen.
- Op het display verschijnt 'SAFE'.
- Na ca. 3 seconden verschijnt '1000' op het display.
- Met de voorkeuzetoetsen [1] t/m [4] het op de radiokaart geplakte codenummer intoetsen. Daarbij met toets [1] het eerste cijfer van de code ingeven, met toets [2] het tweede cijfer enz.
- Vervolgens óf zenderzoektoets -1- óf de toets voor handmatig afstemmen -2- langer dan 2 seconden indrukken. Toets loslaten.

Als u de juiste code hebt ingegeven, wordt na een korte 'leerfase' de actuele frequentie weergegeven. Tijdens deze pauze worden automatisch de sterkste regionale zenders in een intern geheugen vastgelegd van waaruit deze kunnen worden opgeroepen. Bij uit het contact getrokken sleutel moet de LED links op het front van de radio knipperen. Als de LED knippert, is de radio bedrijfsklaar en is de antidiefstalcode geactiveerd.

